
metabo

Made in Germany

UHE 22 Multi UHE 28 Multi






Gebrauchsanleitung Seite	5
Operating Instructionspage	10
Mode d'emploi page	15
Gebruiksaanwijzing bladzijde	20
Istruzioni d'uso pagina	25
Instrucciones de manejo página	30
Instruções de serviço página	35
SP Bruksanvisning sida	40
Käyttöohjesivu	45
® Bruksanvisning side	50
Betjeningsvejledning side	55
Instrukcja obłsugistrona	60
Οδηγίες χρήσεωςΣελίδα	65
Használati útmutató oldal	71


	15		UHE 22 Multi	UHE 28 Multi
a A	₽₁	w	705	1010
ر ا	P ₂	w	410	600
*	n ₁	/min rpm	0-1050 / 0-2900	0-950 / 0-2600
7-1	n ₂	/min rpm	700 / 1900	950 / 2600
	SDS	-plus	~	~
#	ø max.	mm in	22 ³ / ₄	28 1 ³ / ₃₂
	s max.	/min bpm	4800	4400
	W	J	0-2,2	0-2,4
	ø max.	mm in	-	80 3 ⁵ / ₃₂
XD ‡	b	mm in	2,5-13 ³ / ₃₂ - ¹ / ₂	
	ø max.	mm in	30 / 20 1 ³ / ₁₆ / ³ / ₄	40 / 20 1 ⁹ / ₁₆ / ³ / ₄
£	ø max.	mm in	13 / 8 1/ ₂ / ⁵ / ₁₆	16 / 8 ⁵ / ₈ / ⁵ / ₁₆
kg	m	kg Ibs	2,7 6.0	2,8 6.2
F-1	D	mm in	43 1 ¹¹ / ₁₆	
	a _{hw}	m/s ²	11	
n-	L _{pA}	dB (A)	86	88
\mathbf{A}	L _{WA}	dB (A)	99	101

C € EN 50 144, 73/23/EWG, 98/37/EG

Yürgen Kusserow, Geschäftsleitung © 2002 Metabowerke GmbH, Postfach 1229, D-72602 Nürtingen









31 600



E

14 Environmetal Protection

Metabo's packaging can be 100% recycled.

Worn out power tools and accessories contain considerable amounts of valuable raw and plastic materials, which can be recycled.

These instructions are printed on chlorine-free bleached paper.

15 Technical Specifications

Explanatory notes on the information on page 2. Changes due to technological progress reserved.

 $\begin{array}{lll} P_1 & = & \text{rated input} \\ P_2 & = & \text{rated output} \\ n_1 & = & \text{no-load speed} \\ n_2 & = & \text{load speed} \end{array}$

ø max = max. solid drill diameter s max = max. impact rate

W = single impact strength

m = weight

D = spindle collar diameter

b = drill chuck chucking capacity

Typical A-weighted sound levels:

L_{pA} = sound pressure level L_{WA} = sound power level

During operation, the acoustic level may exceed 85 dB(A).



Wear hearing protection!

ahw

typical weighted acceleration in the hand-arm area

Measured values established according to EN 50144.

The stated technical specifications are subject to tolerances (as specified in the respective current standards).

Mode d'emploi

Cher client

merci de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant un outil électrique Metabo. Tous les outils électriques Metabo sont testés avec soin et font l'objet de contrôles qualité très stricts effectués par le Service Qualité Metabo. Mais c'est vous qui avez la plus grande influence sur la durée de votre outil électrique. Veuillez respecter les informations contenues dans ces instructions d'utilisation et dans les documents ci-joints. En prenant grand soin de votre outil électrique Metabo, vous en augmenterez la durée de vie et en garantirez le bon fonctionnement.

Sommaire

- Déclaration de conformité
- 2 Utilisation conforme à la destination
- 3 Consignes générales de sécurité
- 4 Consignes de sécurité particulières
- 5 Vue d'ensemble
- 6 Particularités du produit
- 7 Mise en marche
 - 7.1 Montage de la poignée-collier
- 8 Utilisation
 - 8.1 Ajustement de la butée de profondeur
 - 8.2 Marche/arrêt
 - 8.3 Présélection de la vitesse
 - 8.4 Sélection du mode de fonctionnement
 - 8.5 Sélection du sens de rotation
 - 8.6 Changement de mandrin
 - 8.7 Changement d'outil avec le mandrin marteau
 - 8.8 Changement d'outil avec le mandrin autoserrant
- 9 Conseils et astuces
- 10 Maintenance
- 11 Dépannage
- 12 Accessoires
- 13 Réparations
- 14 Protection de l'environnement
- 15 Caractéristiques techniques

1 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux normes et directives indiquées page 2.

2 Utilisation conforme aux prescriptions

Équipé des accessoires correspondants, le marteau perforateur peut être utilisé pour travailler avec des forets marteau et des burins dans le

beton, la pierre ou des materiaux semblables, ainsi qu'avec des trépans (UHE 28 Multi) dans la brique, par exemple, de même que pour percer sans percussion le métal, le bois, etc., ou pour serrer des vis.

L'utilisateur sera entièrement responsable de tous dommages résultant d'une utilisation non conforme à la destination de la machine,

Il est impératif de respecter les consignes générales de protection contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité ci-jointes.

3 Consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser l'outil électrique, lisez attentivement et entièrement les instructions de sécurité ci-jointes (carnet rouge) ainsi que le mode d'emploi. Conservez les documents ci-joints et veillez à les remettre obligatoirement avec l'appareil à tout utilisateur concemé.

4 Consignes de sécurité particulières



Dans l'intérêt de votre propre sécurité et afin de protéger votre outil électrique, respectez les passages de texte marqués de ce symbole!

Portez des gants de travail robustes!

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant toute opération de réglage ou de maintenance.

Notez la position des conduites de gaz et d'eau, ainsi que des câbles électriques!

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas de déclenchement du débrayage de sécurité, arrêtez immédiatement la machine!

Pour éviter tout redémarrage intempestif: déverrouillez systématiquement la gâchette lorsque la prise est débranchée ou en cas de coupure de courant. Inutile avec le système

électronique VTC (protection contre le redemarrage).

Pour des raisons de sécurité, utilisez systématiquement la poignée collier livrée.

Ne pas toucher à l'outil en rotation! N'enlever les copeaux ou autres déchets que lorsque la machine est arrêtée.

Ne saisir l'outillage électrique que sur les parties du boîtier isolées quand il existe un risque de to ucher des conduites ou le câble secteur pen dant les travaux. Le contact avec les câbles conducteurs d'électricité peut mettre les pièces de boîtier métalliques sous tension et représenter un risque de choc électrique pour l'utilisateur.

En cas de travaux prolongés, porter un protège-ore îlles approprié. Un niveau de bruit élevé pendant une période prolongée peut entraîner des dommages auditifs.

Vue d'ensemble

Voir page 3 (à déplier).

- Mandrim autoserrant
- Mandrim marteau
- Douille de l'outil
- Douille du mandrin autoserrant
- 5 Verrouillage du mandrin
- 6 Broche
- 7 Butée de profondeur
- Molette de présélection de la vitesse
- Témoin électronique
- 10 Commutateur du sens de rotation
- 11 Bouton de blocage
- 12 Gâchette
- 13 Sélecteur
- Dispositif de blocage 14
- 15 Poignée collier

Particularités du produit

Changement de mandrin :

En un tour de main et sans aucun outil supplémentaire, le mandrin marteau peut être remplacé par le mandrin autoserrant.

Un seul bouton de commande

Avec un seul bouton de commande, on peut sélectionner la vitesse et choisir entre les positions percer, percer au marteau et buriner.

Arrêt de rotation :

En arrêtant le mouvement de rotation, il est possible d'effectuer des travaux au burin.

Débrayage de sécurité Metabo S automatic : Si l'outil interchangeable reste coincé ou accroché, la transmission de la force vers le moteur est limitée. Comme dans ce cas, on

rencontre des forces élevées, il faut systématiquement saisir la machine des deux mains aux poignées prévues à cet effet, veiller à bien se camper sur ses jambes et à se concentrer sur son travail.

Balais autorupteurs pour système électronique VTC (UHE 28 Multi) avec affichage de l'usure: une diode lumineuse est activée avant que les charbons ne soient complètement usés. Lorsqu'ils sont usés, la machine s'arrête automatiquement.

Protection anti-démarrage et affichage de surcharge pour VTC (UHE 28 Multi) Le système anti-démarrage empêche que la machine ne se remette involontairement en marche après une remise en route ou lorsque la tension revient après une panne de secteur. L'affichage de surcharge se déclenche lorsqu'il y a risque de surcharge de la machine.

Mise en service

Avant la mise en service, comparez si la tension secteur et la fréquence secteur indiquées sur la plaque signalétique correspondent aux caractéristiques de votre réseau de courant.

7.1 Installation de la poignée collier



Pour des raisons de sécurité, utilisez toujours la poignée collier qui est comprise dans la livraison.

Ouvrir l'anneau de serrage en tournant la poignée (15) vers la gauche. Faire coulisser la poignée sur le collier du marteau. Introduire la butée de profondeur (7). Selon l'utilisation souhaitée, serrer vigouréusement la poignée dans l'angle désiré.

Utilisation

8.1 Réglage de la butée de profondeur

Desserrer la poignée collier (15). Régler la butée de profondeur (7) sur la profondeur de forage désirée et resserrer la poignée collier.

Marche/arrêt

Pour mettre la machine en marche, appuyer sur la gächette (12).

La vitesse peut être modifiée au niveau de la gachette.

Grâce au démarrage électronique en douceur, la machine accélère progressivement jusqu'au niveau présélectionné (seulement pour les machines avec électronique VTC UHE 28 Multi).

Pour un fonctionnement en continu, il est possible de bloquer la gâchette à l'aide du bouton de blocage (11). Pour arrêter la machine, appuyer à nouveau sur la gâchette.

Si elle est réglée sur marche continue, la machine continue à tourner si elle s'arrache de la main. Pour cette raison, il faut systématiquement saisir la machine des deux mains aux poignées prévues à cet effet, veiller à bien se camper sur ses jambes et à se concentrer sur son travail.

8.3 Présélection de la vitesse

Selon l'utilisation prévue, sélectionner la vitesse de rotation optimale sur la molette (8).

Sélectionner le mode de fonctionnement

Choisir le mode de fonctionnement désiré en tournant le sélecteur (13). Pour tourner le sélecteur, enfoncer le dispositif de blocage (14).



Percage 1. vitesse (couple de rotation élevé)



Percage 2. vitesse (vitesse de rotation élevée)



Perforation (uniquement avec utilisation du mandrin de perforateur))



Burinage

En position "burinage", le burin est bloqué et ne peut toumer. Pour positionner le burin dans la position souhaitée, placer le sélecteur (13) entre et 🖂 .



Lorsque le burin est monté, ne pas utiliser la machine en mode Percage au marteau 📜 .



Éviter tout mouvement de levier sur la machine lorsque le burin est fixé.

Sélectionner le sens de rotation



S'assurer que la machine est immobilisée avant d'actionner le commutateur du sens de rotation (10).

Sélectionner le sens de rotation :

R = Rotation à droite


L = Rotation à gauche

Changement de mandrin




Lors du changement du mandrin, veillez à ce que la broche soit propre. Si nécessaire, graisser un peu la broche.

Retirer le mandrin :



Tourner le verrouillage du mandrin (5) dans le sens de la flèche jusqu'en butée (a) et retirer le mandrin

Monter le mandrin :



Placer le mandrin (a) sur la broche (6). Tourner le verrouillage du mandrin (5) dans le sens de la flèche (b) jusqu'à ce que lé mandrin puisse entièrement disser sur la broche, puis lâcher le verrouillage du mandrin. Contrôler si le mandrin est bien en place.

Remarque: Pour éviter que la broche ne tourne également pendant le changement de mandrin, mettre le sélecteur (13) en position "bunnage".

Changement d'outil avec le mandrin marteau




Nettoyer et graisser la tige de l'outil avec une graisse spéciale avant le montage! Ne monter que des outils à emmanchement SDS-Plus!

Introduire l'outil:

Tourner l'outil et l'introduire jusqu'à enclenchement. L'outil sera automatiquement bloqué.


Retirer l'outil:



Tourner la douille de l'outil (3) dans le sens de la flèche (a) et déposer l'outil (b).

8.8 Changement d'outil avec le mandrin autos errant

Serrer l'outil:



Tourner la douille dans le sens AUF, OPEN" (a). Introduire l'outil aussi profondément que possible (b) et tourner la douille dans la direction contraire, jusqu'à ce que la résistance mécanique que l'on soit surmontée. Attention! L'outil n'est alors pas encore serré!

Continuer à tourner avec force (on doit entendre un "clic"), jusqu'à ce que l'on ne puisse plus tourner du tout - ce n'est que maintenant que l'outil est véritablement serré.

En cas d'outils souples, il faudra éventuellement resserrer après avoir effectué de courts travaux de percage.

Remarque: Le cliquètement que l'on entend éventuellement après avoir ouvert le mandrin (bruit dû au fonctionnement) disparaîtra si l'on tourne la douille dans le sens contraire.

Au cas où le mandrin est complètement bloqué: Retirer la prise d'alimentation. Maintenir le mandrin au niveau de la tête avec une clé à fourche et tourner la douî lle (4) avec force dans le sens "AUF, RELEASE".

9 Conseils et astuces

Pour le perçage au marteau et le travail au burin, une pression moyenne est suffisante. Même si la pression est plus forte, le rendement effectif n'en sera pas plus important.

En cas de perçages profonds, il faut retirer de temps en temps le foret du trou pour éliminer les poussières de pierre.

Les carrelages, ainsi que les matériaux cassants, sont à percer sans percussion.

10 Maintenance

Nettoyage du mandrin de perceuse autoserrant : Après une utilisation prolongée du mandrin, tenir celui-ci en position verticale, ouverture vers le bas, l'ouvrir entièrement puis le fermer et recommencer plusieurs fois de suite. La poussière qui s'était accumulée tombera alors par l'ouverture. Il est conseillé d'utiliser régulièrement un spray de nettoyage pour les mâchoires de serrage.

Nettoyer les grilles d'aération de la machine de temps à autre.

11 Dépannage

Lorsque la gâchette (12) ne se laisse pas enfoncer, vérifier si le commutateur de sens de rotation (10) est complètement en position R ou L.

Témoin électronique (9) avec le système électronique VTC (UHE 28 Multi))

<u>Clignotement rapide - Protection anti-</u> redémarrage

Lorsque la tension est rétablie après une coupure de courant, la machine, pour des raisons de sécurité, ne se remet pas en marche toute seule. Pour continuer à travailler, il faut éteindre la machine puis la rallumer.

Clignotement lent - Charbons usés Les balais de charbon sont presque complètement usés. Si les balais sont complètement usés, la machine s'éteint automatiquement. Faire remplacer les charbons par le service après-vente.

Signal lumineux ininterrompu - Surcharge La temperature du moteur est trop haute. Réduire la charge. Si l'on ne réduit pas la charge, la machine s'arrêtera. Eteindre la machine, la remettre en marche et attendre le refroidissement en marche à vide.

12 Accessoires

Utilisez uniquement du matériel Metabo.

S'il vous faut des accessoires, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Pour pouvoir sélectionner les accessoires appropriés, veuillez indiquer le type exact de votre outil électrique au distributeur.

Voir page 4.

A Outils à emmanchement SDS-plus

B Foret pour métal et bois

C Trépan rapporté au carbure

D Kit d'aspiration de poussière

E Support de percage

13 Réparations

Les travaux de réparation sur les outils électriques ne peuvent être effectués que par un spécialiste!

Les outils Metabo qui sont à réparer peuvent être expédiés à l'une des adresses indiquées sur la liste des pièces de rechange.

Prière de joindre à l'outil expédié une description du défaut constaté.

14 Protection de l'environnement

Les emballages Metabo sont recyclables à 100 %.

Les outils et accessoires électriques qui ne sont plus utilisés contiennent de grandes quantités de matières premières et de matières plastiques de grande qualité pouvant être également recyclées.

Ce mode d'emploi est imprimé sur du papier blanchi sans chlore.

15 Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 2.

Sous réserves de modifications allant dans le sens du progrès technique.

P₁ = Puissance nominale absorbée

P₂ = Puissance utile n₁ = Vitesse à vide n₂ = Vitesse en charge

ø max = Capacité de perçage maximale s max = Cadence de frappe√maxi

W = Energie de frappe par coup
m = Poids de la machine

D = Diamètre du collet
b = Capacité du mandrin

Niveaux sonores type évalués

L_{pA} = Niveau de pression acoustique L_{wA} = Niveau de puissance sonore

Lors de l'utilisation de la perceuse, le niveau sonore peut dépasser 85 dB(A).



Porter un casque anti-bruit!

ahw

 Accélération type évaluée au niveau du bras et de la main

Valeurs de mesure calculées selon EN 50144.

Les caractéristiques indiquées sont soumises à tolérance (selon les normes en vigueur correspondantes).

- operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use satety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep propar footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.
- 4) Power tool use and care
- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idie power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools oparation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these Instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Battery tool use and care
- a) Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- b) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- d) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- e) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If Ilquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 6) Service
- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Indications générales de sécurité



ATTENTION! Lire toutes les indications. Le non-respect des instructions indiquées ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou de graves blessures sur les personnes. La notion d'« outil electroportatif » men tionnée par la suite se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement). GARDER PRECIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS DE SECURITE.

- 1) Place de travail
- Maintenez l'enciroit de travail propre et bien éclairé. Un lieu de travail en désordre ou mal
- b) N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou noussières inflammables. Les outils

- électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- c) Tenez les enfants et autres parsonnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif. En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle sur l'appareil.
- 2) Sécurité relative au système électrique
- a) La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des appareils avec mise à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.
- b) Evitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre cops serait relié à la terre.
- c) N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.
- d) N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, n'utilisez pas le câble pour porter l'appareil ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
- e) Au cas où vous utiliseriez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge autorisée homologuée pour les applications extérieures. L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
- 3) Sécurité des personnes
- a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faltes. Faites preuve de bon en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
- b) Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.
- c) Evitez une mise en service par mégarde.
 Assurez-vous que l'interrupteur est
 effectivement en position d'arrêt avant de
 retirer la fiche de la prise de courant. Le fait
 de porter l'appareil avec le doigt sur
 l'interrupteur ou de brancher l'appareil sur la
 source de courant lorsque l'interrupteur est en

- position de fonctionnement, peut entraîner des accidents.
- d) Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'appareil en fonctionnement. Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
- e) Ne surestimez pas vos capacités. Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée. Ceci vous permet de mieux contrôler l'appareil dans des situations inattendues.
- f) Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en rotation. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- g) SI des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vériflez que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés. L'utilisation de tels dispositifs réduit les dangers dus aux poussières.
- 4) Utilisation et emploi solgneux de l'outil électroportatif
- a) Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer. Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
- b) N'utillsez pas un outil électroportatif dont l'Interrupteur est défectueux: Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
- c) Retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'appareil. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde.
- d) Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e) Prenez soin des outils électroportatifs.
 Vérifiez que les parties en mouvement
 fonctionnent correctement et qu'elles ne
 soient pas coincées, et contrôlez si des
 parties sont cassées ou endommagées de
 telle sorte que le bon fonctionnement de
 l'appareil s'en trouve entravé. Faites réparer
 les parties endommagées avant d'utiliser
 l'appareil. De nombreux accidents sont dus à
 des outils électroportatifs mal entretenus.
- f) Maintenez les outils de coupe alguisés et propres. Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se

14 Environmetal Protection

Metabo's packaging can be 100% recycled.

Worn out power tools and accessories contain considerable amounts of valuable raw and plastic materials, which can be recycled.

These instructions are printed on chlorine-free bleached paper.

15 Technical Specifications

Explanatory notes on the information on page 2. Changes due to technological progress reserved.

 $\begin{array}{lll} P_1 & = & \text{rated input} \\ P_2 & = & \text{rated output} \\ n_1 & = & \text{no-load speed} \\ n_2 & = & \text{load speed} \end{array}$

ø max = max. solid drill diameter s max = max. impact rate

W = single impact strength

m = weight

D = spindle collar diameter

b = drill chuck chucking capacity

Typical A-weighted sound levels:

L_{pA} = sound pressure level L_{WA} = sound power level

During operation, the acoustic level may exceed 85 dB(A).



Wear hearing protection!

ahw

typical weighted acceleration in the hand-arm area

Measured values established according to EN 50144.

The stated technical specifications are subject to tolerances (as specified in the respective current standards).

Mode d'emploi

Cher client

merci de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant un outil électrique Metabo. Tous les outils électriques Metabo sont testés avec soin et font l'objet de contrôles qualité très stricts effectués par le Service Qualité Metabo. Mais c'est vous qui avez la plus grande influence sur la durée de votre outil électrique. Veuillez respecter les informations contenues dans ces instructions d'utilisation et dans les documents ci-joints. En prenant grand soin de votre outil électrique Metabo, vous en augmenterez la durée de vie et en garantirez le bon fonctionnement.

Sommaire

- Déclaration de conformité
- 2 Utilisation conforme à la destination
- 3 Consignes générales de sécurité
- 4 Consignes de sécurité particulières
- 5 Vue d'ensemble
- 6 Particularités du produit
- 7 Mise en marche
 - 7.1 Montage de la poignée-collier
- 8 Utilisation
 - 8.1 Ajustement de la butée de profondeur
 - 8.2 Marche/arrêt
 - 8.3 Présélection de la vitesse
 - 8.4 Sélection du mode de fonctionnement
 - 8.5 Sélection du sens de rotation
 - 8.6 Changement de mandrin
 - 8.7 Changement d'outil avec le mandrin marteau
 - 8.8 Changement d'outil avec le mandrin autoserrant
- 9 Conseils et astuces
- 10 Maintenance
- 11 Dépannage
- 12 Accessoires
- 13 Réparations
- 14 Protection de l'environnement
- 15 Caractéristiques techniques

1 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux normes et directives indiquées page 2.

2 Utilisation conforme aux prescriptions

Équipé des accessoires correspondants, le marteau perforateur peut être utilisé pour travailler avec des forets marteau et des burins dans le

beton, la pierre ou des materiaux semblables, ainsi qu'avec des trépans (UHE 28 Multi) dans la brique, par exemple, de même que pour percer sans percussion le métal, le bois, etc., ou pour serrer des vis.

L'utilisateur sera entièrement responsable de tous dommages résultant d'une utilisation non conforme à la destination de la machine,

Il est impératif de respecter les consignes générales de protection contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité ci-jointes.

3 Consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser l'outil électrique, lisez attentivement et entièrement les instructions de sécurité ci-jointes (carnet rouge) ainsi que le mode d'emploi. Conservez les documents ci-joints et veillez à les remettre obligatoirement avec l'appareil à tout utilisateur concemé.

4 Consignes de sécurité particulières



Dans l'intérêt de votre propre sécurité et afin de protéger votre outil électrique, respectez les passages de texte marqués de ce symbole!

Portez des gants de travail robustes!

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant toute opération de réglage ou de maintenance.

Notez la position des conduites de gaz et d'eau, ainsi que des câbles électriques!

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas de déclenchement du débrayage de sécurité, arrêtez immédiatement la machine!

Pour éviter tout redémarrage intempestif: déverrouillez systématiquement la gâchette lorsque la prise est débranchée ou en cas de coupure de courant. Inutile avec le système

F

14 Environmetal Protection

Metabo's packaging can be 100% recycled.

Worn out power tools and accessories contain considerable amounts of valuable raw and plastic materials, which can be recycled.

These instructions are printed on chlorine-free bleached paper.

15 Technical Specifications

Explanatory notes on the information on page 2. Changes due to technological progress reserved.

 $\begin{array}{lll} P_1 & = & \text{rated input} \\ P_2 & = & \text{rated output} \\ n_1 & = & \text{no-load speed} \\ n_2 & = & \text{load speed} \end{array}$

ø max = max. solid drill diameter s max = max. impact rate

W = single impact strength

m = weight

D = spindle collar diameter

b = drill chuck chucking capacity

Typical A-weighted sound levels:

L_{pA} = sound pressure level L_{WA} = sound power level

During operation, the acoustic level may exceed 85 dB(A).



Wear hearing protection!

ahw

typical weighted acceleration in the hand-arm area

Measured values established according to EN 50144.

The stated technical specifications are subject to tolerances (as specified in the respective current standards).

Mode d'emploi

Cher client

merci de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant un outil électrique Metabo. Tous les outils électriques Metabo sont testés avec soin et font l'objet de contrôles qualité très stricts effectués par le Service Qualité Metabo. Mais c'est vous qui avez la plus grande influence sur la durée de votre outil électrique. Veuillez respecter les informations contenues dans ces instructions d'utilisation et dans les documents ci-joints. En prenant grand soin de votre outil électrique Metabo, vous en augmenterez la durée de vie et en garantirez le bon fonctionnement.

Sommaire

- Déclaration de conformité
- 2 Utilisation conforme à la destination
- 3 Consignes générales de sécurité
- 4 Consignes de sécurité particulières
- 5 Vue d'ensemble
- 6 Particularités du produit
- 7 Mise en marche
 - 7.1 Montage de la poignée-collier
- 8 Utilisation
 - 8.1 Ajustement de la butée de profondeur
 - 8.2 Marche/arrêt
 - 8.3 Présélection de la vitesse
 - 8.4 Sélection du mode de fonctionnement
 - 8.5 Sélection du sens de rotation
 - 8.6 Changement de mandrin
 - 8.7 Changement d'outil avec le mandrin marteau
 - 8.8 Changement d'outil avec le mandrin autoserrant
- 9 Conseils et astuces
- 10 Maintenance
- 11 Dépannage
- 12 Accessoires
- 13 Réparations
- 14 Protection de l'environnement
- 15 Caractéristiques techniques

1 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux normes et directives indiquées page 2.

2 Utilisation conforme aux prescriptions

Équipé des accessoires correspondants, le marteau perforateur peut être utilisé pour travailler avec des forets marteau et des burins dans le beton, la pierre ou des materiaux semblables, ainsi qu'avec des trépans (UHE 28 Multi) dans la brique, par exemple, de même que pour percer sans percussion le métal, le bois, etc., ou pour serrer des vis.

L'utilisateur sera entièrement responsable de tous dommages résultant d'une utilisation non conforme à la destination de la machine,

Il est impératif de respecter les consignes générales de protection contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité ci-jointes.

3 Consignes générales de sécurité

Avant d'utiliser l'outil électrique, lisez attentivement et entièrement les instructions de sécurité ci-jointes (carnet rouge) ainsi que le mode d'emploi. Conservez les documents ci-joints et veillez à les remettre obligatoirement avec l'appareil à tout utilisateur concemé.

4 Consignes de sécurité particulières



Dans l'intérêt de votre propre sécurité et afin de protéger votre outil électrique, respectez les passages de texte marqués de ce symbole!

Portez des gants de travail robustes!

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant toute opération de réglage ou de maintenance.

Notez la position des conduites de gaz et d'eau, ainsi que des câbles électriques!

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas de déclenchement du débrayage de sécurité, arrêtez immédiatement la machine!

Pour éviter tout redémarrage intempestif: déverrouillez systématiquement la gâchette lorsque la prise est débranchée ou en cas de coupure de courant. Inutile avec le système